

Gebruiksaanwijzing

Pearl luchtverfrisser

1. Openen/sluiten dispenser

De dispenser is uitgerust met een drukknop en/of sleutel.

2. Plaats 2 nieuwe C-Cell alkaline batterijen in de daarvoor bestemde uitsparing van de dispenser, zorg ervoor dat de positieve (+) en negatieve (-) uiteinden van de batterijen in de juiste positie zijn geplaatst.

Controleer LCD Display om er zeker van te zijn dat de dispenser in "OFF" modus staat voordat u de vulling plaatst.

3. Instellen klok

Druk op de MODE knop totdat Clock verschijnt in de hoek rechtsonder, druk op de HOUR en MIN knop totdat het juiste tijdstip verschijnt. Druk daarna op de WEEK knop om de juiste dag van de week in te stellen. Ter info: 1 is Maandag, 2 is Dinsdag, 6 is Zaterdag en 7 is Zondag.

4. Instellen aan/uit tijd

De dispenser is 24 uur per dag werkzaam tenzij anders ingesteld. Druk op de MODE knop totdat START verschijnt, druk op de HOUR en MIN knop totdat het gewenste tijdstip van starten met sprayen is ingesteld. Herhaal deze procedure om de gewenste stoptijd in te stellen.

5. Instellen spray interval

De dispenser is ingesteld op een 15 minuten interval, alle andere gewenste intervallen moeten worden geprogrammeerd. Druk op de MODE knop totdat INTERVAL verschijnt, druk op de MIN knop totdat de gewenste spray interval verschijnt (1-60 minuten).

6. Instellen weekend aan/uit

Druk op de MODE knop totdat WEEK verschijnt, druk op de WEEK knop om het weekend Aan/Uit in te stellen. Op het display zal 1,2,3,4,5,6,7, verschijnen (dit staat voor 7 dagen operationeel). Om het weekend uit te schakelen, druk op de knop WEEK totdat 1,2,3,4,5....verschijnt op de display (dit staat voor maandag t/m vrijdag in werking)

7. Om de dispenser te activeren druk op de ON/OFF knop. Als links in beeld on en off boven elkaar staan, gaat de dispenser het na 5 seconde doen. Dan gaat het groene licht knipperen. Druk nogmaals op on off om de dispenser uit te schakelen. Hij zal dan nog 1 keer puffen.

OM TE VOORKOMEN DAT DE SPRAY U RAAKT, WORDT AANGERADEN NA STAP 7 NIET DE DISPENSER OP U ZELF TE RICHTEN.

8. Gedurende normaal gebruik:

8.1 Groene controle licht knippert elke 5 seconden

8.2 Na 3000 maal sprayen gaat het rode controle licht knipperen om aan te geven dat de vulling moet worden vervangen.

8.3 Om het aantal maal sprayen te resetten druk op de ON/OFF knop

8.4 Indien het lichtje niet knippert staat de dispenser uit of de batterijen moeten worden vervangen.

9. Vervangen van de batterijen

Indien u de batterij vervangt binnen 30 seconden, blijft het programma zoals ingesteld staan. Zo niet, dan moet u de dispenser opnieuw programmeren.

Na het plaatsen van een nieuwe vulling, dient u de dispenser te resetten dmv op de ON/OFF knop te drukken